

 DOBRADIÇA DA PORTA DO FORNO SKU: 6000779 Dobradiça da porta do forno Altura: 70 mm Comprimento: 170 mm Fixação: 132 mm Marcas UNIVERSAL	 DOBRADIÇA DA PORTA DO FORNO ESQUERDA SKU: 6000780 Dobradiça da porta do forno Esquerda Marcas UNOX
 DOBRADIÇA DA PORTA DO FORNO DIREITA SKU: 6000781 Dobradiça da porta do forno Direita Marcas UNOX	 GUIA DA DOBRADIÇA SKU: 6000783 Guia da Dobradiça Fixação: 142 mm Marcas TECNOEKA
 DOBRADIÇA DA PORTA DO FORNO DIREITA / ESQUERDA SKU: 6000786 Dobradiça da porta do forno Direita / Esquerda Marcas ELECTROLUX, ZANUSSI	 DOBRADIÇA DA PORTA DO FORNO ESQUERDA SKU: 6000787 Dobradiça da porta do forno Esquerda Marcas UNOX
 GUIA DA DOBRADIÇA SKU: 6000788 Guia da Dobradiça Marcas UNOX	 GUIA DA DOBRADIÇA SKU: 6000790 Guia da Dobradiça Marcas UNOX
 DOBRADIÇA DA PORTA DO FORNO DIREITA / ESQUERDA SKU: 6000791 Dobradiça da porta do forno Direita / Esquerda Marcas ELECTROLUX, ZANUSSI	