

 <p><b>DOBRADIÇA DA PORTA DO FORNO</b> <b>SKU:</b> 6000779</p> <p>Dobradiça da porta do forno</p> <p><b>Altura:</b> 70 mm <b>Comprimento:</b> 170 mm <b>Fixação:</b> 132 mm</p> <p>Marcas UNIVERSAL</p>	 <p><b>DOBRADIÇA DA PORTA DO FORNO ESQUERDA</b> <b>SKU:</b> 6000780</p> <p>Dobradiça da porta do forno Esquerda</p> <p>Marcas UNOX</p>
 <p><b>DOBRADIÇA DA PORTA DO FORNO DIREITA</b> <b>SKU:</b> 6000781</p> <p>Dobradiça da porta do forno Direita</p> <p>Marcas UNOX</p>	 <p><b>GUIA DA DOBRADIÇA</b> <b>SKU:</b> 6000783</p> <p>Guia da Dobradiça</p> <p><b>Fixação:</b> 142 mm</p> <p>Marcas TECNOEKA</p>
 <p><b>DOBRADIÇA DA PORTA DO FORNO DIREITA / ESQUERDA</b> <b>SKU:</b> 6000786</p> <p>Dobradiça da porta do forno Direita / Esquerda</p> <p>Marcas ELECTROLUX, ZANUSSI</p>	 <p><b>DOBRADIÇA DA PORTA DO FORNO ESQUERDA</b> <b>SKU:</b> 6000787</p> <p>Dobradiça da porta do forno Esquerda</p> <p>Marcas UNOX</p>
 <p><b>GUIA DA DOBRADIÇA</b> <b>SKU:</b> 6000788</p> <p>Guia da Dobradiça</p> <p>Marcas UNOX</p>	 <p><b>GUIA DA DOBRADIÇA</b> <b>SKU:</b> 6000790</p> <p>Guia da Dobradiça</p> <p>Marcas UNOX</p>
 <p><b>DOBRADIÇA DA PORTA DO FORNO DIREITA / ESQUERDA</b> <b>SKU:</b> 6000791</p> <p>Dobradiça da porta do forno Direita / Esquerda</p> <p>Marcas ELECTROLUX, ZANUSSI</p>	