

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>CONJUNTO DE BOTÕES SELETORES</b><br/><b>SKU: 1156051</b></p> <p>Conjunto de Botões seletores<br/>Marcas</p> <p>ESVAM, EUREKA, EUROTECH, FAIRLINE, ARCELIK, HAIER, OK, ROMMER, TEKA, VESTEL</p> |  <p><b>CONJUNTO DE BOTÕES SELETORES</b><br/><b>SKU: 1156052</b></p> <p>Conjunto de Botões seletores<br/>Marcas</p> <p>ESVAM, EUREKA, EUROTECH, FAIRLINE, ARCELIK, HAIER, OK, ROMMER, TEKA, VESTEL</p> |
|  <p><b>CONJUNTO DE BOTÕES SELETORES</b><br/><b>SKU: 1156054</b></p> <p>Conjunto de Botões seletores<br/>Marcas</p> <p>ESVAM, EUREKA, EUROTECH, FAIRLINE, ARCELIK, HAIER, OK, ROMMER, TEKA, VESTEL</p> |  <p><b>TECLA</b><br/><b>SKU: 1156059</b></p> <p>Tecla<br/>Marcas</p> <p>BALAY, BOSCH, SIEMENS</p>                                                                                                     |
|  <p><b>TECLA</b><br/><b>SKU: 1156060</b></p> <p>Tecla<br/>Marcas</p> <p>BALAY, BOSCH, SIEMENS</p>                                                                                                     |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156061</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>BALAY, BOSCH, SIEMENS</p>                                                                                   |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156062</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>BALAY, BOSCH, SIEMENS</p>                                                                                |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156063</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>BALAY, BOSCH, SIEMENS</p>                                                                                 |
|  <p><b>BOTÃO DO TERMOSTATO</b><br/><b>SKU: 1156064</b></p> <p>Botão do Termostato<br/>Marcas</p> <p>BALAY, BOSCH, SIEMENS</p>                                                                      |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156065</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>BALAY, BOSCH, SIEMENS</p>                                                                                 |