

 CAIXA DO DETERGENTE C/ 2 BOBINES E INTERRUPTOR SKU: 1172000 Caixa do Detergente C/ 2 Bobines e interruptor Marcas AEG, ELECTROLUX, FAGOR, HOOVER, ZANUSSI	 CAIXA DO DETERGENTE C/ 1 BOBINES E INTERRUPTOR SKU: 1172001 Caixa do Detergente C/ 1 Bobines e interruptor Marcas AEG, ELECTROLUX, WHIRLPOOL, ZANUSSI
 CAIXA DO DETERGENTE SKU: 1172009 Caixa do Detergente Marcas ARDO, ARISTON, CANDY, INDESIT, SMEG, WHIRLPOOL	 CAIXA DO DETERGENTE C/ 2 BOBINES SKU: 1172010 Caixa do Detergente C/ 2 bobines Marcas AEG, ARDO, ARISTON, CANDY, INDESIT, MERLONI, SMEG, ZEROWATT
 CAIXA DO DETERGENTE SKU: 1172013 Caixa do Detergente Marcas ARISTON, INDESIT, SMEG	 CAIXA DO DETERGENTE C/ 1 BOBINE SKU: 1172015 Caixa do Detergente C/ 1 bobine Marcas BALAY, BOSCH, SIEMENS
 CAIXA DO DETERGENTE C/ 1 BOBINE SKU: 1172035 Caixa do Detergente C/ 1 bobine Marcas ARISTON, CANDY, HOOVER, ZEROWATT	 CAIXA DO DETERGENTE C/ 2 BOBINES SKU: 1172055 Caixa do Detergente C/ 2 Bobines Marcas BAUKNECHT, IGNIS, PHILIPS, SANGIORGIO
 CAIXA DO DETERGENTE C/ 2 BOBINES E INTERRUPTOR SKU: 1172056 Caixa do Detergente C/ 2 Bobines e interruptor Marcas BAUKNECHT, IGNIS, PHILIPS, SANGIORGIO	 CAIXA DO DETERGENTE C/ 1 BOBINE C/ MICROFICHA SKU: 1172057 Caixa do Detergente C/ 1 bobine C/ microficha Marcas BAUKNECHT, IGNIS, PHILIPS, SANGIORGIO
 CAIXA DO DETERGENTE C/ 1 BOBINE SKU: 1172058 Caixa do Detergente C/ 1 bobine Marcas BAUKNECHT, IGNIS, PHILIPS, SANGIORGIO	 CAIXA DO DETERGENTE SKU: 1172082 Caixa do Detergente Marcas AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI