

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>CAIXA DO DETERGENTE C/ 2 BOBINES E INTERRUPTOR</b><br/><b>SKU: 1172000</b></p> <p>Caixa do Detergente C/ 2 Bobines e interruptor<br/>Marcas AEG, ELECTROLUX, FAGOR, HOOVER, ZANUSSI</p> |  <p><b>CAIXA DO DETERGENTE C/ 1 BOBINES E INTERRUPTOR</b><br/><b>SKU: 1172001</b></p> <p>Caixa do Detergente C/ 1 Bobines e interruptor<br/>Marcas AEG, ELECTROLUX, WHIRLPOOL, ZANUSSI</p>     |
|  <p><b>CAIXA DO DETERGENTE</b><br/><b>SKU: 1172009</b></p> <p>Caixa do Detergente<br/>Marcas ARDO, ARISTON, CANDY, INDESIT, SMEG, WHIRLPOOL</p>                                                |  <p><b>CAIXA DO DETERGENTE C/ 2 BOBINES</b><br/><b>SKU: 1172010</b></p> <p>Caixa do Detergente C/ 2 bobines<br/>Marcas AEG, ARDO, ARISTON, CANDY, INDESIT, MERLONI, SMEG, ZEROWATT</p>         |
|  <p><b>CAIXA DO DETERGENTE</b><br/><b>SKU: 1172013</b></p> <p>Caixa do Detergente<br/>Marcas ARISTON, INDESIT, SMEG</p>                                                                        |  <p><b>CAIXA DO DETERGENTE C/ 1 BOBINE</b><br/><b>SKU: 1172015</b></p> <p>Caixa do Detergente C/ 1 bobine<br/>Marcas BALAY, BOSCH, SIEMENS</p>                                                 |
|  <p><b>CAIXA DO DETERGENTE C/ 1 BOBINE</b><br/><b>SKU: 1172035</b></p> <p>Caixa do Detergente C/ 1 bobine<br/>Marcas ARISTON, CANDY, HOOVER, ZEROWATT</p>                                    |  <p><b>CAIXA DO DETERGENTE C/ 2 BOBINES</b><br/><b>SKU: 1172055</b></p> <p>Caixa do Detergente C/ 2 Bobines<br/>Marcas BAUKNECHT, IGNIS, PHILIPS, SANGIORGIO</p>                              |
|  <p><b>CAIXA DO DETERGENTE C/ 2 BOBINES E INTERRUPTOR</b><br/><b>SKU: 1172056</b></p> <p>Caixa do Detergente C/ 2 Bobines e interruptor<br/>Marcas BAUKNECHT, IGNIS, PHILIPS, SANGIORGIO</p> |  <p><b>CAIXA DO DETERGENTE C/ 1 BOBINE   C/ MICROFICHA</b><br/><b>SKU: 1172057</b></p> <p>Caixa do Detergente C/ 1 bobine C/ microficha<br/>Marcas BAUKNECHT, IGNIS, PHILIPS, SANGIORGIO</p> |
|  <p><b>CAIXA DO DETERGENTE C/ 1 BOBINE</b><br/><b>SKU: 1172058</b></p> <p>Caixa do Detergente C/ 1 bobine<br/>Marcas BAUKNECHT, IGNIS, PHILIPS, SANGIORGIO</p>                                |  <p><b>CAIXA DO DETERGENTE</b><br/><b>SKU: 1172082</b></p> <p>Caixa do Detergente<br/>Marcas AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p>                                                                    |