

 CAIXA DO DETERGENTE SKU: 1175025 Caixa do detergente Marcas ARDO, HOOVER, MERLONI	 TAMPA DA CAIXA DO DETERGENTE SKU: 1175026 Tampa da caixa do detergente Marcas ARDO, HOOVER, MERLONI
 GAVETA DO DETERGENTE SKU: 1175028 Gaveta do detergente Marcas ARDO, HOOVER, MERLONI	 GAVETA DO DETERGENTE SKU: 1175036 Gaveta do detergente Marcas BALAY, BOSCH, SIEMENS
 CAIXA DO DETERGENTE COMPLETA SKU: 1175048 Caixa do detergente completa Marcas ASPES, EDESA, FAGOR	 CAIXA DO DETERGENTE COMPLETA SKU: 1175049 Caixa do detergente completa Marcas ASPES, EDESA, FAGOR
 GAVETA DO DETERGENTE SKU: 1175053 Gaveta do detergente Marcas SANGIORGIO	 TAMPA DA CAIXA DO DETERGENTE SKU: 1175060 Tampa da caixa do detergente Marcas AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI
 TIRANTE DA CAIXA DO DETERGENTE SKU: 1175070 Tirante da caixa do detergente Marcas AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI	