

 TECLA PLÁSTICA SKU: 1156047 Tecia plástica Marcas CANDY, HOOVER, ZEROWATT	 BOTÃO DO TIMER SKU: 1156095 Botão do timer Marcas CANDY, HOOVER, ZEROWATT
 EXCÊNTRICO DO BOTÃO DO TIMER SKU: 1156096 Excêntrico do Botão do timer Marcas CANDY, HOOVER, ZEROWATT	 BOTÃO DO TIMER C/ 14 PROGRAMAS SKU: 1156097 Botão do timer C/ 14 programas Marcas CANDY, HOOVER, ZEROWATT
 BOTÃO DO TIMER SKU: 1156098 Botão do timer Marcas CANDY, HOOVER, ZEROWATT	 BOTÃO DO TERMOSTATO SKU: 1156099 Botão do Termostato Marcas CANDY, HOOVER, ZEROWATT
 BOTÃO DO TIMER C/ 12 PROGRAMAS SKU: 1156101 Botão do timer C/ 12 programas Marcas CANDY, HOOVER, ZEROWATT	 BOTÃO DO TIMER SKU: 1156105 Botão do timer Marcas CANDY, HOOVER, ZEROWATT
 TAMPA DO BOTÃO DO TIMER SKU: 1156106 Tampa do Botão do timer Marcas CANDY, HOOVER, ZEROWATT	 TECLA SKU: 1156107 Tecia Marcas CANDY, HOOVER, ZEROWATT