

 BOTÃO DO TIMER SKU: 1156138 Botão do timer Marcas ASPES, EDESA, FAGOR	 BOTÃO DO TIMER SKU: 1156139 Botão do timer Marcas ASPES, EDESA, FAGOR
 BOTÃO DO TIMER SKU: 1156140 Botão do timer Marcas ASPES, EDESA, FAGOR	 BOTÃO DO TIMER C/ 12 PROGRAMAS SKU: 1156141 Botão do timer C/ 12 programas Marcas ASPES, EDESA, FAGOR
 BOTÃO DO TIMER C/ 14 PROGRAMAS SKU: 1156142 Botão do timer C/ 14 programas Marcas ASPES, EDESA, FAGOR	 BOTÃO DO TIMER S/ NUMERAÇÃO SKU: 1156143 Botão do timer S/ Numeração Marcas ASPES, EDESA, FAGOR
 FITA NUMERADA C/ 12 PROGRAMAS SKU: 1156144 Fita numerada C/ 12 programas Marcas ASPES, EDESA, FAGOR	 FITA NUMERADA C/ 13 PROGRAMAS SKU: 1156145 Fita numerada C/ 13 programas Marcas ASPES, EDESA, FAGOR
 FITA NUMERADA C/ 14 PROGRAMAS SKU: 1156146 Fita numerada C/ 14 programas Marcas ASPES, EDESA, FAGOR	 FITA NUMERADA C/ 15 PROGRAMAS SKU: 1156147 Fita numerada C/ 15 programas Marcas ASPES, EDESA, FAGOR