

 BOTÃO DO TIMER C/ 17 PROGRAMAS SKU: 1156159 Botão do timer C/ 17 programas Marcas ASPES, EDESA, FAGOR	 BOTÃO DO TIMER SKU: 1156160 Botão do timer Marcas ASPES, EDESA, FAGOR
 BOTÃO DO TIMER C/ 13 PROGRAMAS SKU: 1156161 Botão do timer C/ 13 programas Marcas ASPES, EDESA, FAGOR	 BOTÃO DO TIMER SKU: 1156164 Botão do timer Marcas ASPES, EDESA, FAGOR
 BOTÃO DO TIMER SKU: 1156171 Botão do timer Marcas ASPES, EDESA, FAGOR	 TECLA MEIA-LUA SKU: 1156172 Tecla meia-lua Marcas ASPES, EDESA, FAGOR
 TECLA SKU: 1156173 Tecla Marcas ASPES, EDESA, FAGOR	 BOTÃO DO TIMER SKU: 1156303 Botão do timer Marcas IGNIS, PHILIPS, WHIRLPOOL
 SUPORTE DOS INTERRUPTORES BRANCO SKU: 1156304 Suporte dos Interruptores Branco Marcas IGNIS, PHILIPS, WHIRLPOOL	 SUPORTE DOS INTERRUPTORES BRANCO SKU: 1156305 Suporte dos Interruptores Branco Marcas IGNIS, PHILIPS, WHIRLPOOL