

 BOTÃO DE APERTO SKU: 4557070 Botão de aperto Marcas FAGOR	 PEGA SKU: 4557080 Pega Marcas FAGOR
 PEGA SKU: 4557081 Pega Marcas FAGOR	 PEGA SKU: 4557082 Pega Marcas FAGOR
 PEGA SKU: 4557083 Pega Marcas FAGOR	 PUNHO INFERIOR SKU: 4557095 Punho Inferior Marcas FAGOR
 PUNHO INFERIOR SKU: 4557096 Punho Inferior Marcas FAGOR	 PUNHO INFERIOR ARTIGO DESCONTINUADO PELO FABRICANTE SKU: 4557097 Punho Inferior Artigo Descontinuado Pelo fabricante Marcas FAGOR
 PUNHO INFERIOR SKU: 4557098 Punho Inferior Marcas FAGOR	 PUNHO SUPERIOR SKU: 4557120 Punho Superior Marcas FAGOR
 PUNHO SUPERIOR SKU: 4557121 Punho Superior Marcas FAGOR	 PUNHO SUPERIOR SKU: 4557122 Punho Superior Marcas FAGOR

 PUNHO SUPERIOR SKU: 4557123 Punho Superior Marcas FAGOR	 PUNHO SUPERIOR SKU: 4557124 Punho Superior Marcas FAGOR
 PUNHO SUPERIOR SPL SKU: 4557125 Punho Superior Spl Marcas FAGOR	 PUNHO SUPERIOR SKU: 4557126 Punho Superior Marcas FAGOR
 PUNHO SUPERIOR SKU: 4557127 Punho Superior Marcas FAGOR	 PUNHO SUPERIOR SKU: 4557140 Punho Superior Marcas FAGOR