

 BOTÃO DE APERTO SKU: 4562057 Botão de aperto Marcas MAGIFESA	 PEGA DA PANELA SKU: 4562066 Pega da Panela Marcas MAGIFESA
 PEGA DA PANELA SKU: 4562067 Pega da Panela Marcas MAGIFESA	 PEGA DA TAMPA SKU: 4562068 Pega da Tampa Marcas MAGIFESA
 PEGA DA PANELA SKU: 4562069 Pega da Panela Marcas MAGIFESA	 PEGA DA TAMPA SKU: 4562070 Pega da Tampa Marcas MAGIFESA